



Layout zum ZEDER-Interface

Das Layout ist von der Bestückungsseite her dargestellt (gespiegelt)

Es kann daher sofort für das

Fotoverfahren (Druckschicht auf die Fotoschicht der Platine)

oder auch zum Aufbügeln verwendet werden.